

## 01 首页

### A 连接手套

1 打开Deamon软件

灰色蓝牙接收器图标——蓝牙接收器未插入电脑。  
灰色手套图标——手套未与蓝牙接收器连接。

2 插入蓝牙接收器

蓝牙接收器插入电脑后，  
蓝牙接收器图标变成蓝色状态。

3 打开“连接设备”窗口

插入蓝牙接收器后，鼠标放置于手套图标上，  
点击对话框内的“连接手套”按钮，打开连接设备窗口，在连接设备窗口内搜索手套并连接手套。  
(每个蓝牙接收器可以连接一只手套)

4 搜索手套

分别点击两个蓝牙接收器的标签页面的搜索图标。可重复点击搜索图标来搜索手套。  
(搜索时，请确保handy手套电源已打开。)

5 连接手套

点击“连接设备”窗口搜索到的手套的“连接”按钮，即可连接手套。  
手套连接成功，首页显示蓝色手套图标。

### B 设备状态说明

电量

1.鼠标光标放置于蓝色手套图标上，在显示的对话框内有该手套的电量情况。  
2.当手套电量低于5%时，该手套的右下角会显示充电小图标。

异常

蓝牙接收器或手套异常时，该设备的蓝色图标的右下角会显示异常小图标。

升级

当手套的固件版本过低时，该手套的蓝色图标的右下角显示升级小图标。  
在该手套的对话框内，可以点击“固件升级”按钮进行固件升级。

## 02 校准

### A 基础校准

VR游戏

在使用handy手套的过程中，虚拟手的动作与真实的手不吻合时，可以按照图示摆放手部，然后点击“校准”按钮进行校准虚拟手。  
(该校准可以调整手的基本姿态。)

观察器

在使用观察器时，手掌向前伸直，拇指分离45度角，然后点击该手套上的校准按钮，可校准虚拟手姿态。

### B pose校准

“pose校准”包含“合十校准”和“OK校准”。在VR应用中，“pose校准”会校准您的双手的距离，拇指的姿态。(合十校准目前仅用于VR应用中)

在Deamon软件的“观察器”、“校准教程”内，双击“校准”按钮即可进入“pose校准”。

合十校准

双手合掌并手指向上，直到进度条完成。  
(在VR应用中，该校准可以调整双手距离)

准备 3

OK校准

双手做OK手势，直到进度条完成。  
(该校准可以调整拇指姿态)

准备 3

END